


**Пехота
Австро-Венгрии
(1914 г.)**

№ 35673

1:35

**Austro-Hungarian
Infantry
(1914)**



	Model Master		
A	1597	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	1720	Серо-голубой, матовый	Intermediate Blue
C	1594	Синий, матовый	Semigloss Blue
D	1768	Белый, матовый	Flat White
E	1567	Бежевый, матовый	Flat Tan
F	1533	Красно-коричневый, мат.	Light Brown
G	1708	Желтый, матовый	Insignia Yellow
H	2014	Серо-зеленый, матовый	German Uniform Feldgrau
J	1736	Кожа	Leather
K	1780	Сталь	Steel
L	1782	Латунь	Bright Brass
M	1795	Темный металл	Gun Metal
N	1516	Телесный	Skin Tone
P	1705	Красный, матовый	Insignia Red

ВНИМАНИЕ:

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой.

ATTENTION:

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ООО ИСМ Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

