



























ВАРИАНТ 2
VERSION 2

ВАРИАНТ 1
VERSION 1


НИТЬ
STRING




ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ ПОМОГУТ ВАМ КАЧЕСТВЕННО СОБРАТЬ МОДЕЛЬ:



Кусачки бокорезы **кат. №1101**



Нож кантовый кат. №1103



Пинцет прямой **кат. №1105**

