

2

右腕
Right arm

F15 F13 C1 A3 (イエロー/Yellow) E4 E6

2A 2B 2C 2E 2F

ハンドパーツ
Hand parts

2組作る
Build two sets.

B18 B16 B14 B15 B20 B22

※選択します。
* Choose one.

左腕
Left arm

F16 F14 C1 A3 (イエロー/Yellow) E5 E3 E1

ハンドパーツ
Hand parts

2組作る
Build two sets.

B16 B17 B14 B15 B19 B21

※選択します。
* Choose one.

これらのパーツは全て使いました。
All parts needed from these runners have been used.

2A 2E 2F

これらのパーツは後の工程で使用します。
These parts will be used in a later step.

2B 2C

3

右脚
Right leg

B27 B26 D14 D16 A10

3A 3B (x2) 3C 3D 3E 3F

※奥までしっかりはめ込みます。
*Tightly fit the parts as far as they will go.

左腕
Left arm

F11 F9 F6 F8 C8 D7 B8 D12

※奥までしっかりはめ込みます。
*Tightly fit the parts as far as they will go.

左脚
Left leg

D17 D15 B26 B27 A10 D11 A9 E7

ノーマルモード完成!
Normal mode complete!

これらのパーツは全て使いました。
All parts needed from these runners have been used.

3A 3B (x2) 3D 3F

これらのパーツは後の工程で使用します。
These parts will be used in a later step.

3C 3E

4

アームドモード
Armed mode

2C 4A 4B 4D

※選択します。
* Choose one.

アクションベース6 (別売り)
ACTION BASE 6 (sold separately)

アームドモード
Armed mode

D8 A20 D9

A11 A14 A15 A16 A17 A12

2組作る
Build two sets.

A24 A19

※反対側も同様。
* Same on the opposite side.

※選択します。
* Choose one.

アームドモード完成!
Armed mode complete!

A18 A23 A21 A13

※反対側も同様。
* Same on the opposite side.

※差し替えます。
* Exchange the parts.

C4

これらのパーツは全て使いました。
All parts needed from these runners have been used.

4A 4B 4D

2C

これらのパーツは後の工程で使用します。
These parts will be used in a later step.

1B 2B 2C 3C 3E

フェイスパーツの交換方法
How to Exchange the Face Parts

アームドモード
Armed mode

ノーマルモード
Normal mode

※選択します。
* Choose one.

※場合に応じて、横髪パーツをよけながら交換を行ってください。
* Avoid making contact with side hair parts when replacing other parts.

※反対側も同様。
* Same on the opposite side.

※差し替えることができます。
* The parts can be exchanged.

胸部
Arms

脚部
Legs

C2 C7

30 MINUTES SISTERS
30MM 1/144 eEXM-17
アルト [ホワイト] (別売り)
30MM 1/144 eEXM-17 ALTO [WHITE] (sold separately)

30MS・30MMシリーズ商品 (別売り) の
各武器パーツなどを持つことができます。
Weapon parts from 30MS/30MM products
(sold separately) can be equipped.

©BANDAI SPIRITS 2019

※説明は一例です。
形状により取り付けられない商品がございます。
* Images are examples.
Some products may not be compatible, depending on their shapes.

※これらのパーツはご自由にお使いください。
* Please feel free to use these parts.

B10 B11 B12 B13 B3

※各2個付属しています。
* Includes 2 of each.

B4 C5 C6 E8

全てのパーツを
使いきりました。
All parts have been
detached.

30MS リシェッタ
(フリージアウェア) [カラー-A]
(別売り) の胸部パーツ
30MS RISHETTA
(FREESIA WEAR) [COLOR A]
(sold separately) chest parts

アンケート調査に
ご協力ください!

品番 (7ケタの数字): 2805084

<https://q.bandai-hobby.net/enquete/>

※バンダイナムコID/ホビーサイトパスへの登録が必要です。
※アンケートは予告無く中止する場合がありますご了承ください。
* FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.