



















Fittings for 474 CUX 87 (KRABBENKUTTER)


IMAGE of Parts(s)						
Pcs (Found-in) ---------->	1 pcs (BF-A)	1 pcs (BF-A)	2 pcs (BF-C)	2 pcs (BF-C)	2 pcs (BF-B)	1 pcs (BF-B)
Itemnumber [part of] ---------->	F001-2 [F001]	F001-3 [F001]	F055 [F001]	B2-105	B2-106	B2-321 [F006]
Description ---------->	20x20mm	20x20mm	ø8x11,5mm	ø4x8mm	ø6mm	ø4x35mm
						
1 pcs (BF-B)	1 pcs (BF-A)	1 pcs (BF-B)	1 pcs (BF-B)	1 pcs (BF-B)	2 pcs (BF-C)	1 pcs (BF-A)
B2-004 [F006]	F014 [F015]	F235-4 [F015]	B2-389 [F015a]	F235-1 [F015a]	F017	F019-H [F019]
ø6x5mm	33mm	ø4x6mm	ø3x20mm	ø2x25mm	20mm	34mm
						
1 pcs (BF-A)	8 pcs (BF-B)	2 pcs (BF-A)	2 pcs (TS)	2 pcs (BF-A)	1 pcs (BF-C)	2 pcs (BF-A)
F019-V [F019]	F021	F024	F039	F041	F051	F054
34mm	ø2x21mm	20mm	ø1,0x250mm	12mm	ø24mm	ø1,6x8mm
						
1 pcs (BF-A)	1 pcs (BF-A)	18 pcs (BF-A)	1 pcs (BF-A)	1 pcs (BF-C)	1 pcs (BF-B)	1 pcs (BF-B)
F057-1 [F057]	F057	F064-1	F064-2	F076-110	B2-332 [F117]	B2-331 [F117]
33mm	35mm	5mm	5mm	ø2,5x1100mm	4x40mm	4x10mm
						
1 pcs (BF-B)	1 pcs (BF-A)	1 pcs (BF-B)	1 pcs (BF-B)	4 pcs (BF-A)	1 pcs (BF-B)	22 pcs (BF-C)
F121	B2-019 [F141]	B2-059 [F141]	F018 [F141]	F223	F225	F285
ø6x7,5mm	ø8x3mm	ø10x6mm	ø5x14mm	7mm	11mm	ø2x5,5mm



2 pcs (BF-B)
F317
ø4x2mm




4 pcs (BF-A)
F318
18x30mm




62 pcs (BF-A)
F488
ø3mm




1 pcs (BF-C)
B2-333 [F322]
ø6x10mm




1 pcs (BF-C)
B2-334 [F322]
ø6x66mm




1 pcs (BF-C)
B2-109 [F325]
ø8mm




1 pcs (BF-C)
B2-110 [F325]
ø6mm




1 pcs (BF-C)
B2-335 [F325]
ø1,5x29mm




62 pcs (BF-A)
F347
ø5mm




5 pcs (BF-A)
F348
9mm




1 pcs (BF-B)
F374
ø4mm




1 pcs (TS)
F409
ø1,5x250mm




2 pcs (BF-A)
B2-136 [F459]
ø6mm




2 pcs (BF-B)
B2-137 [F459]
ø6mm




2 pcs (BF-C)
B2-135 [F459]
ø6mm




2 pcs (BF-C)
B2-138 [F459]
19mm




1 pcs (BF-C)
F461
ø8x12mm




1 pcs (BF-B)
F504
ø7mm



1 pcs (BF-C)
F505
ø8x3mm



2 pcs (BF-C)
F594
ø8x6,4mm



4 pcs (BF-B)
F633
ø11x2,5mm